

Használati utasítás



Victoria asztali és zsebszámológépek

Funkciók:

- Automatikus kikapcsolás: amennyiben a számológépet nem használják 5-12 percen keresztül, az automatikusan kikapcsol.
- Négyfunkciós memória: összeadás, kivonás, előhívás és törlés.

Memória funkciók:

[M+]: megnyomásával a kijelzőn szereplő szám hozzáadódik a memóriához. MEMORY felirat jelenik meg a képernyőn.

[M-]: megnyomásával a kijelzőn szereplő szám kivonódik a memóriából. MEMORY felirat jelenik meg a képernyőn.

VZ-127, VZ-136AP, VZ-109 és GVA270 típusok esetében:

[MRC]: Egyszeri megnyomásával előhívja a memória tartalmát, másodszori megnyomásával pedig törli a memória tartalmát.

VA-430AP és VA-260 esetében:

[MR]: megnyomásával előhívja a memória tartalmát.

[MC]: megnyomása törli a memória tartalmát.

Számolások:

Example	Key Operation	Display
6 + 7 = 13	[6][+][7][=]	13.
10 - 4 = 6	[1][0][-][4][=]	6.
7 x 5 = 35	[7][x][5][=]	35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4][÷][7][=]	2.
√64	[6][4][√]	8.
80 x 9 = 720 +	[8][0][x][9][M+]	720.
50 x 6 = 300 -	[5][0][x][6][M-]	300.
20 x 3 = 60 +	[2][0][x][3][M+]	60.
	[MRC]	480.

Elem cseréje:

Amennyiben a kijelző halvány, úgy ez alacsony elemfeszültséget jelent. Ez hibás számításokat is eredményezhet, ezért a lehető leghamarabb cserélje ki az elemeket.

- Csavarja ki a számológép hátát rögzítő csavarokat és távolítsa el a hátlapot.
- Vegye ki a használt elemeket.
- Helyezze be az új elemeket a pozitív (+) oldalával felfele.
- Helyezze vissza a hátlapot és csavarja be a csavarokat.
- Nyomja meg az **[ON]** gombot.

Karbantartás:

- Óvja a számológépet a nedvességtől. Amennyiben víz éri, használat előtt mindenképpen szárítsa ki.
- Ne használjon a tisztításhoz erős oldószereket.
- Ne ejtse le vagy tegye ki más fizikai behatásnak a számológépet.
- Kerülje a számológép fázisban való hordását vagy más olyan helyen való tárolását, ahol az meghajolhat.

Tizedesjegy választók (VA-270 esetében):

Tizedesjegy kijelző mód választó:

“↓”: az eredmény automatikusan lefelé kerekítődik a tizedesjegyek számát meghatározó gombok beállítása szerint.

“5/4”: az eredmény automatikusan kerekítődik a tizedesjegyek számát meghatározó gombok beállítása szerint.

Tizedesjegyek számát meghatározó gombok:

Ez a kapcsoló meghatározza a figyelembe vett tizedesjegyek számát.

F: Kerekítés nélkül jelzi ki az eredményt.

4, 2, 0 : a kijelzett tizedesjegyek számát határozza meg a különböző módokban.

+: az az érték ebben a módban századot jelent. (Például 8 bevitel esetén az eredmény 0,08.)

▶: Megnyomásával az utolsó karakter törlődik a kijelzőről.

GT: összesítés funkció (grand total).

Például:

$$\begin{aligned} 123 + 5 &= 128. \\ &= 133. \\ GT &261. \end{aligned}$$

Návod na použitie



Stolové a vreckové kalkulačky Victoria

Funkcie:

- Automatické vypínanie: kalkulačka sa automaticky vypne, ak ju 5-12 minút nepoužívate.
- Pamäť so štyrmi funkciami: sčítanie, odčítanie, vyvolanie a vymazanie.

Funkcie pamäte:

Stlačením tlačidla [M+] sa číslo zobrazené na displeji pripočíta k hodnote uloženej v pamäti. Na displeji sa zobrazí nápis MEMORY.

Stlačením tlačidla [M-] sa číslo zobrazené na displeji odčíta od hodnoty uloženej v pamäti. Na displeji sa zobrazí nápis MEMORY.

U typov VZ-127, VZ-136AP, VZ109 a GVA270 stlačením tlačidla [MRC] môžete vyvolať obsah pamäte, jeho opätovným stlačením obsah pamäte vymažete.

U typov VA-430AP a VA-260, stlačením tlačidla [MR] vyvoláte obsah pamäte, stlačením tlačidla [MC] vymažete obsah pamäte.

Výpočty:

Example	Key Operation	Display
$6 + 7 = 13$	[6][+][7][=]	13.
$10 - 4 = 6$	[1][0][-][4][=]	6.
$7 \times 5 = 35$	[7][x][5][=]	35.
$14 \div 7 = 2$	[1][4][÷][7][=]	2.
$\sqrt{64}$	[6][4][√]	8.
$80 \times 9 = 720 +$	[8][0][x][9][M+]	720.
$50 \times 6 = 300 -$	[5][0][x][6][M-]	300.
$20 \times 3 = 60 +$	[2][0][x][3][M+]	60.
	[MRC]	480.

Výmena batérií:

Ak sú údaje na displeji zobrazené slabšie, znamená to nízke napätie batérií. Môže to viesť k chybným výpočtom a preto batérie čím skôr vymeňte.

- Odskrutkujte skrutky na zadnej strane kalkulačky a odstráňte zadný panel.
- Vyberte použité batérie.
- Vložte nové batérie kladným pólom (+) smerom nahor.
- Umiestnite späť zadný panel a zatiahnite skrutky.
- Stlačte tlačidlo [ON].

Údržba:

- Chráňte kalkulačku pred vlhkom. Ak sa do nej dostala voda, pred použitím ju bezpodmienečne vysušte.
- Na čistenie kalkulačky nepoužívajte silné riedidlá.
- Zabráňte pádu kalkulačky a nevystavujte ju mechanickému namáhaniu.
- Vyhýbajte sa noseniu kalkulačky v zadnom vrecku alebo jej skladovaniu na takom mieste, kde sa môže ohnúť.

Prepínač desatinných miest (u typu VA-270):

Prepínač režimu zobrazenia desatinných miest:

“↓”: výsledok bude automaticky zaokrúhlený smerom nadol podľa nastavenia prepínača pre určenie počtu desatinných miest.

“5/4”: výsledok bude automaticky zaokrúhlený podľa nastavenia prepínača pre určenie počtu desatinných miest.

Prepínač pre nastavenie počtu desatinných miest:

Tento prepínač určuje počet zohľadnených desatinných miest.

F: zobrazuje výsledok bez zaokrúhľovania.

4, 2, 0: určuje počet zobrazených desatinných miest v rôznych režimoch.

+: hodnota v tomto režime znamená stotinu. (Napríklad v prípade zadania 8 bude výsledok 0,08.)

Stlačením tlačidla ► sa posledný znak z displeja vymaže.

GT: celkový súčet (grand total)

Napríklad: $123 + 5 = 128$
 $= 133$
 GT 261